

PODPASKA WIELORAZOWA, CHERR&BOW, ROZM. S

STARA CENA: PLN

PROMOCJA: **21,25** PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

Producent: Dziobak

Numer katalogowy: 944

Kod EAN: 5905317120203

Materiał od skóry: Bawełna organiczna

Zastosowanie: Na dzień

Obfitość miesięczki: Skąpa



OPIS PRZEDMIOTU

Nazwa Cherr&Bow stanowi połączenie słów "cherry" i "rainbow". Wisienki na wzorze są kolorowe jak tęcza. Dokładnie jak Cherrainbow :D

Najbardziej ekologiczna podpaska wielorazowa!

Jedyna taka na rynku!

- oryginalny i nigdzie nie spotykany wzór PUL,
- delikatna, niebielona bawełna organiczna od skóry: daje komfort wrażliwej skórze; jest w pełni bezpieczna - pozbawiona chemii; produkcja bawełny organicznej wspiera lokalną społeczność,
- PUL jak i metka z logo pochodzi z recyklingu butelek plastikowych,
- odpowiednia chłonność daje pewność przed przeciekaniem (nasze testy to sprawdziły),
- dwustopniowa regulacja szerokości - z łatwością dostosujesz podpaskę do swojej bielizny,
- w ofercie posiadamy również inne wzory i kolory podpasek, co daje możliwość dostosowania ich do każdego dnia Twojego cyklu,
- dzięki temu, że wybierasz wielorazową podpaskę, chronisz Planetę przed ogromną ilością śmieci jakimi są jednorazówki

Poczuj się wyjątkowo i wspaniale w czasie okresu!

Metka z logo została wykonana z **100% rPET** (poliester z recyklingu) z certyfikatem Global Recycled Standard.

Podpaska wykonana jest z recyklingowanego PUL-u, czyli poliester jest wyprodukowany w procesie przetwarzania zużytych butelek plastikowych, laminowany membraną poliuretanową. Recyklingowany PUL to po prostu 100% rPET pokryty laminatem poliuretanowym na zewnątrz.

Skład:

- od strony bielizny - PUL (poliester 100% laminowany paroprzepuszczalną membraną poliuretanową),
- od skóry (jednolity kolor) 100% bawełna organiczna niebielona,
- wewnątrz frotte z bawełny organicznej i wiskozy bambusowej.

Wymiar: długość ok. 19 cm, szerokość ok. 14,5 cm

Wyprodukowano w Polsce.

UWAGA! Odpinając podpaskę zawsze przytrzymuj materiał jak najbliżej zatrzasku, by nie uszkodzić go. Układ wzoru może się różnić od ukazanego na zdjęciu.

Jak używać podpasek wielorazowych?

Przed pierwszym użyciem podpaski wielorazowe należy wyprać.

Podpaskę zakłada się na bieliznę podobnie do podpasek jednorazowych. Różnica jest taka, że podpaski wielorazowe utrzymują się na figach dzięki zatrzaskom zamiast być przyklejone.

Wymień podpaskę na nową po ok. 3 h lub w zależności od potrzeb (uczucie mokrego).

Po użyciu podpaskę należy wyprać.

Jak prać podpaski wielorazowe?

Przed praniem odmocz podpaski w zimnej wodzie. Nie zamaczaj brudnych podpasek wielorazowych w ciepłej wodzie, ponieważ utrwala ona plamy.

Po namoczeniu podpaski wypierz w pralce w max temp. 60°C. Możesz prać je z bielizną, ręcznikami czy pieluszkami wielorazowymi. Warto do prania dodać odświeżacz, np. [Nappy Fresh](#).

Proszek do prania, w którym pierzesz podpaski powinien mieć w składzie mniej niż 5% mydła, żeby uniknąć zatłuszczania materiałów, co z kolei może doprowadzić do spadku chłonności podpaski. Nie dodawaj środków zmiękczających, ani płynów do płukania.

Po praniu należy uformować podpaskę, suszyć w stanie rozwieszonym.

Nie suszyć w suszarce bębnowej, nie chlorować, nie prasować.