



WKŁADKA HIGIENICZNA ROZM. S

CENA: **12,00** PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

Producent: Dziobak

Materiał od skóry: Bawełna organiczna

Zastosowanie: Na dzień

Obfitość miesiączki: Skąpa

PRODUKT DOSTĘPNY W NASTĘPUJĄCYCH
WARIANTACH:

WZÓR SZAROZETA PIÓRA TROPICAL KOTKI
EKSPRESJA KWIATY PINKY

REGULACJA 1-STOPNIOWA 2-STOPNIOWA



OPIS PRZEDMIOTU

Wkładka higieniczna wielorazowa z bawełny organicznej, rozm. S

Nasze wkładki szujemy z dwóch warstw. Obszywamy je overlockiem.

Wkładka higieniczna do codziennego użytku. Może być wykorzystywana na śluz, upławy, przy stosowaniu kubeczka menstruacyjnego. Wkładka chroni bieliznę przed zmoczeniem.

Metka z logo została wykonana z **100% rPET** (poliester z recyklingu) z certyfikatem Global Recycled Standard.

Skład:

- od strony bielizny (wzór) - bawełna organiczna (95% bawełna, 5% elastan),
- od skóry (jednolity kolor) 100% bawełna organiczna niebielona

Zapięcie na napy w zależności od wybranego wariantu: **1 lub 2 napki do spięcia na szerokość** (ciaśniej lub luźniej, żeby lepiej dopasować do bielizny. Używamy płaskich nap, żeby wkładka była praktycznie niewyczuwalna. Zdecydowaliśmy się na plastikowe napy, bo są dużo trwalsze niż metalowe.

Wymiar: długość ok. 19 cm, szerokość ok. 14,5 cm

Wykurcza się ok. 10% na długości.

Wyprodukowano w Polsce.

UWAGA! Układ wzoru może się różnić od ukazanego na zdjęciu. Odpinając wkładkę zawsze przytrzymuj materiał jak najbliżej zatrzasku, by nie uszkodzić go.

Jak stosować wkładki wielorazowe?

Przed pierwszym użyciem wkładki wielorazowe należy wyprać.

Wkładki wielorazowe zakłada się na bieliźnie podobnie do wkładek jednorazowych. Różnica jest taka, że wkładki wielorazowe utrzymują się na figach dzięki napkom zamiast być przyklejone.

Wymień wkładkę na nową po ok. 2 h lub w zależności od potrzeb (uczucie mokrego).

Po użyciu wkładki należy wyprać.

Jak pielęgnować wkładki wielorazowe?

Po użyciu wkładkę pierzemy w temp. max 60°C z podobnymi kolorami. Najlepiej w siateczkowym woreczku. Nie należy używać płynu do płukania, wybielaczy.

Po praniu należy uformować wkładkę, suszyć w stanie rozwieszonym.

Nie suszyć w suszarce bębnowej, nie chlorować, nie prasować. Nie stosować płynów zmiękczających.